

HERCULES

**GUIDA
ALL'USO**



FAX

Stimato cliente,

Acquistando questo apparecchio, avete scelto un prodotto Telecom Italia di qualità. L'apparecchio soddisfa i molteplici requisiti per l'utilizzo privato, in ufficio o per operazioni commerciali.

La stampa ottenibile con questo apparecchio soddisfa gli standard più recenti della tecnologia laser. In dotazione è inclusa in omaggio una cartuccia iniziale. Per questa cartuccia iniziale non è necessaria la scheda Plug'n'Print

Nella rubrica telefonica dell'apparecchio si possono memorizzare fino a 200 voci. L'apparecchio può memorizzare 10 gruppi diversi.

Con il tasto di trasmissione circolare (= broadcasting), durante la procedura di selezione, si possono aggiungere altri numeri ed inviare un messaggio velocemente e semplicemente a più destinatari.

I messaggi fax possono essere inviati in diverse risoluzioni ad un destinatario o a più destinatari, ad esempio ad un gruppo. Si possono inoltre richiamare fax e predisporre documenti per il richiamo.

Per sfruttare le tariffe delle fasce orarie più vantaggiose, oppure nel caso in cui il destinatario sia raggiungibile solo in determinati orari, si può impostare il fax in modo che la trasmissione sia effettuata in un momento successivo (= funzione timer).

Nell'apparecchio sono memorizzati cinque modelli fax, anche stampabili. Con questi modelli si può preparare, ad esempio, un breve messaggio fax, oppure mandare un invito.

L'apparecchio stampa su ciascun fax in arrivo la data di ricezione e l'ora esatta. In questo modo è possibile documentare quando è stato ricevuto il fax.

Per copiare documenti con l'apparecchio, selezionare tra risoluzione per testo e foto. Si possono effettuare anche copie multiple.

Dall'apparecchio si può inserire un testo e inviarlo ad un altro terminale come messaggio fax.

L'apparecchio stampa enigmi Sudoku in quattro livelli di difficoltà - su richiesta viene stampata anche la soluzione.

Buon divertimento con il vostro nuovo apparecchio e le sue numerose funzioni!

A proposito del manuale d'uso

La guida all'installazione riportata nelle pagine seguenti permette di mettere in funzione l'apparecchio in modo rapido e semplice. Le descrizioni dettagliate sono riportate nei capitoli seguenti di questo manuale d'uso.

Nel prodotto esistono altre funzioni non espressamente citate nel Manuale, in quanto riservate all'uso di personale tecnico specializzato. Tali funzioni non devono essere utilizzate da personale non autorizzato, in quanto possono compromettere il corretto funzionamento del prodotto.

Leggere con attenzione il manuale d'uso. Seguire soprattutto le avvertenze per la sicurezza, in modo da garantire il miglior funzionamento dell'apparecchio. Il costruttore non si assume alcuna responsabilità se queste istruzioni non vengono seguite.

Simboli utilizzati



Fornisce avvertenze sui pericoli per persone, sui danni per l'apparecchio o altri oggetti, nonché sulla prevenzione per evitare la perdita dei dati. Un utilizzo non corretto può provocare pericoli per le persone o danni alle cose.




Questi simboli indicano suggerimenti per un utilizzo più efficace e semplice dell'apparecchio.

Prima messa in funzione

Contenuto dell'imballaggio

- ❶ Apparecchio
- ❷ Estensione dello sportello
- ❸ Vassoio portacarta
- ❹ Supporto uscita documenti
- ❺ Cavo di alimentazione con spina
- ❻ Cavo telefonico
- ❼ Cartuccia iniziale
- ❽ Spina-presa tripolare

Manuale d'istruzioni con guida all'installazione



💡 Qualora una delle parti mancasse o presentasse dei difetti, rivolgersi al rivenditore Telecom Italia

Montaggio dell'estensione dello sportello

Infilare l'estensione dello sportello nelle due aperture sul coperchio. L'estensione deve innestarsi saldamente.




Inserire la carta

Per poter ricevere o copiare documenti, l'apparecchio deve essere caricato di carta. Utilizzare solo carta idonea nel formato standard **A4 • 210 × 297 millimetri** • preferibilmente 80 g/m². Osservare i dati riportati nel foglio delle caratteristiche tecniche.



Sventagliare la carta e riallinearla su una superficie liscia. In questo modo si impedisce che vengano presi dall'apparecchio più fogli per volta.




- 1 Togliere il coperchio del vassoio portacarta.




Prima messa in funzione: Rimuovere l'inserito di cartone dal vassoio portacarta prima di inserire la carta ed infilare il vassoio nell'apparecchio.

- 2 Non caricare la carta oltre il livello indicato dalle tacche che sporgono sul bordo superiore del vassoio (vedi anche i disegni sul coperchio del vassoio portacarta). Si possono caricare fino a **250** fogli.




Per stampare su un originale (ad esempio questionari o carta da lettere), inserire l'originale con la faccia stampata rivolta in basso e l'intestazione della pagina verso la parte posteriore del vassoio.




I moduli stampati con una stampante laser non sono idonei per una successiva ristampa. Potrebbe verificarsi un inceppamento della carta.

- 3 Premere la carta verso il basso, fino a che la leva (A) che si trova sulla parte posteriore del vassoio si aggancia.




- 4 Chiudere il vassoio con il suo coperchio. Spingere il vassoio fino all'arresto dentro l'apparecchio.



 Non estrarre il vassoio portacarte mentre l'apparecchio sta stampando. Potrebbe verificarsi un inceppamento della carta.

Supporto uscita originali e fax

Estrarre il supporto uscita originali e fax dal coperchio del vassoio portacarte.



Montaggio del supporto per l'uscita documenti


Inserire il supporto uscita documenti nelle due aperture sotto il pannello dei comandi.




Inserire la cartuccia iniziale


Per poter ricevere, copiare o stampare documenti, è necessario che nell'apparecchio sia inserita una cartuccia di toner. Con l'apparecchio viene fornita anche una cartuccia iniziale. La memoria di livello per questa cartuccia iniziale è già stata impostata in fabbrica. Non caricare quindi la cartuccia iniziale con una scheda Plug'n'Print. Per tutte le cartucce toner successive che saranno inserite nell'apparecchio, sarà necessario caricare la memoria di livello con la scheda Plug'n'Print fornita con la cartuccia.


- 1 Aprire il coperchio afferrando **entrambe** le guide dei documenti e ribaltare il coperchio all'indietro.




 Non aprire mai la cartuccia del toner. Nel caso in cui uscisse del toner, evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Non inalare polvere di toner libera. Rimuovere la polvere con acqua fredda sia dai vestiti che dagli oggetti; l'acqua calda fisserebbe il toner.

- 2 Togliere la cartuccia toner nuova dall'imballaggio.
3 Togliere la pellicola protettiva nera e l'eventuale altro materiale d'imballaggio, **ma non ancora la striscia di protezione della cartuccia**.
4 Agitare ripetutamente la cartuccia toner nuova per distribuire uniformemente il toner e migliorare così la qualità di stampa.
5 **Solo dopo questa operazione preliminare**, sfilare completamente la striscia protettiva che si trova sul lato sinistro della cartuccia.



 Non scuotere più la cartuccia dopo aver rimosso le strisce protettive, per evitare la fuoriuscita di polvere di toner, per evitare la fuoriuscita di polvere di toner.

- 6 Inserire la cartuccia toner nuova nell'apparecchio. Spingere la cartuccia completamente in posizione.




- 7 Chiudere il coperchio. Accertarsi che il coperchio s'innesti bene sui due lati.

Collegamento del cavo telefonico

Collegare il cavo telefonico all'apparecchio inserendolo nella presa **LINE** (collegamento Rj-11). Inserire la spina telefonica nella presa telefonica di rete.

Il prodotto, comunque venga collegato alla linea telefonica (PSTN o PABX), utilizzando gli accessori originali in dotazione, non altera le caratteristiche funzionali dell'impianto preesistente ponendosi sempre in parallelo allo stesso.




- Per collegare l'apparecchio come centralino ad un impianto telefonico, è necessario impostarlo per il servizio centralino (vedi anche il capitolo Collegamenti telefonici e apparecchi aggiuntivi, pagina 21).

Collegamento del cavo di alimentazione

- Verificare sulla targhetta che la tensione di rete dell'apparecchio coincida con la tensione di rete disponibile nel luogo di installazione.

Inserire il cavo di alimentazione nell'apposito connettore sul retro dell'apparecchio. Collegare il cavo di alimentazione alla presa.



Prima installazione

La procedura di installazione ha inizio dopo aver collegato l'apparecchio alla rete di alimentazione.

Inserimento di numeri

Nome e numero dell'utente appariranno al destinatario sul bordo superiore di ogni fax inviato (intestazione), insieme a data, ora e numero di pagina.

- 1 Inserire il proprio numero.

- Premere **@...** per inserire caratteri speciali o simboli. Selezionare con **▲/▼**. Confermare con **OK**.

Con il tasto **▲/▼** si sposta il cursore. Cancellare i singoli caratteri con **C**.

- 2 Confermare con **OK**.

Inserimento dei nomi

- 1 Inserire il nome con i tasti (**A – Z**).

- Inserire le lettere maiuscole premendo il tasto **■**. Lo spazio si inserisce con **␣**.

Premere **@...** per inserire caratteri speciali o simboli. Premere **â...** per inserire i caratteri speciali di una lingua. Selezionare con **▲/▼**. Confermare con **OK**.

Con il tasto **▲/▼** si sposta il cursore. Cancellare i singoli caratteri con **C**.

- 2 Confermare con **OK**.

Inserimento di data e ora

- 1 Inserire la data (giorno, mese e anno in due cifre), ad esempio **3 1 0 5 2 5** per indicare l'31.5.2025.

- 2 Inserire l'ora, ad esempio **1 4 0 0** per le ore 14.

- 3 Confermare con **OK**.

Panoramica

Descrizione delle funzioni di menu

L'apparecchio dispone delle funzioni seguenti. Per richiamare le funzioni si può procedere in due modi.

Navigare nel menu: Per aprire il menu delle funzioni, premere **OK** o uno dei due tasti freccia **▲/▼**. Sfogliare il menu con **▲/▼**. Selezionare una funzione del menu con **OK**. Con **C** si torna al livello di menu precedente. Uscire dal menu e tornare al modo iniziale con **⏻**.

Richiamare le funzioni direttamente: Una funzione del menu può essere richiamata direttamente con il suo numero. Premere **OK** ed inserire il numero corrispondente alla funzione utilizzando i tasti della tastiera numerica. Confermare con **OK**. La lista seguente riporta i numeri corrispondenti alle funzioni.

1 Installazione

1 1	Impostazione del paese.....	pagina 18
1 2	Selezione della lingua	pagina 18
1 3	Inserimento di ora e data.....	pagina 18
1 4	Inserimento del numero e nome.....	pagina 18
1 5	Impostazione di collegamenti e servizi telefonici	pagina 21
1 6	Esecuzione di diverse impostazioni.....	pagina 19
1 7	Regolazione del numero di squilli	pagina 19
1 8	Regolazione del volume degli squilli....	pagina 19
1 9	Regolazione del modo ricezione fax.....	pagina 20

2 Fax

2 1	Riduzione della velocità di trasmissione	pagina 19
2 2	Richiamo di fax.....	pagina 14
2 3	Fax in attesa di richiamo	pagina 15
2 4	Trasmissione fax in differita (= funzione timer)	pagina 13
2 5	Impostazioni per il rapporto di trasmissione	pagina 19
2 7	Bloccare la stampa automatica di fax... ..	pagina 14
2 8	Impostazioni per la ricezione fax	pagina 19
2 9	Utilizzo dei modelli fax	pagina 14

4 Liste e rapporti

4 1	Lista delle funzioni disponibili	pagina 20
4 2	Stampa del giornale fax	pagina 20
4 3	Stampa della rubrica telefonica.....	pagina 20
4 4	Stampa delle impostazioni.....	pagina 20
4 5	Stampa della lista dei comandi	pagina 15

5 Comandi

5 1	Esecuzione immediata di un comando	pagina 15
5 2	Modifica di un comando.....	pagina 15
5 3	Cancellazione di un comando.....	pagina 15
5 4	Stampa di un comando	pagina 15
5 5	Stampa della lista dei comandi.....	pagina 15

6 Varie

6 1	Bloccare l'apparecchio	pagina 18
6 2	Attivazione di una cartuccia toner nuova	pagina 23
6 8	Sudoku.....	pagina 17

Stampa delle pagine di guida

Stampare la lista delle funzioni

La lista funzione può essere stampata anche premendo **i**, **1** e **OK**.

Stampa della rubrica telefonica

La rubrica telefonica può essere stampata anche premendo **i**, **4** e **OK**.

Stampa dei modelli fax

Il modelli fax può essere stampato anche premendo **i**, **8** e **OK**.

Stampa del giornale fax

Il giornale fax può essere stampato anche premendo **i**, **3** e **OK**.

Stampare la lista dei comandi

La lista dei comandi può essere stampata anche premendo **i**, **6** e **OK**.

Sudoku: stampa del gioco


Un nuovo Sudoku può essere stampato anche premendo **i**, **7** e **OK**.

Stampare la lista di impostazioni


La lista impostazioni può essere stampata anche premendo **i**, **5** e **OK**.

Descrizione dell'apparecchio

- ❶ Coperchio
- ❷ Estensione dello sportello
- ❸ Vassoio inserimento documenti
- ❹ Guida dei documenti
- ❺ Pannello con display
- ❻ Supporto uscita documenti
- ❼ Uscita originali e fax (estraibile)
- ❽ Vassoio portacarta
- ❾ Slot per scheda Plug'n'Print




- ❶ Cartuccia toner



Connettori sul retro

- ❶ **EXT**-Pres a – Pres a per allacciamento apparecchi aggiuntivi
- ❷ **LINE**-Pres a – Pres a per allacciamento cavo telefonico
- ❸ Collegamento cavo di alimentazione



Pannello con display

Tasti (**A – Z**) – Rubrica telefonica: richiamare voci della rubrica / inserire lettere. Inserire le lettere maiuscole premendo il tasto **f**. Aggiungere spazio con **␣**. Aggiungere punto con **.**. Aggiungere paragrafo con **R**.

@... – Inserire caratteri speciali (segni di punteggiatura e simboli). Selezione delle voci con **▲/▼**. Confermare con **OK**.

â... – Inserire i caratteri speciali di una lingua (lettere speciali). Selezione delle voci con **▲/▼**. Confermare con **OK**.

f – Tasto shift: inserire lettere maiuscole / In combinazione con altri tasti: richiamare funzioni supplementari

A-Z **□** – Richiama le funzioni della rubrica telefonica

Spia rossa **△** – se la spia lampeggia, leggere le istruzioni sul display

Spia verde **f**/**✉** – Quando è presente un fax in memoria, la spia verde **f**/**✉** del pannello dei comandi lampeggia.

Ⓢ – Interruzione della funzione / Ritorno al modo iniziale / Espulsione documenti

C – Ritorno al livello di menu precedente / Cancellazione di singoli caratteri

▲/▼ – Richiamo funzioni menu / Navigazione nel menu / Selezione opzioni / Spostamento cursore

OK – Richiamo funzioni menu / Conferma inserimenti

◇ – Avviare la trasmissione e ricezione di fax

COPY – Premere due volte: le copie vengono eseguite automaticamente Premere una volta: le copie possono essere impostate

i – Stampare liste di funzioni, comandi, impostazioni / Stampa del giornale fax o della rubrica telefonica / Sudoku: stampa del gioco / Stampa dei modelli fax

✉ – Richiamare la funzione invio Text2Fax

✉ – Invio di circolari (= Broadcast): Un messaggio fax può essere inviato a più destinatari, uno dopo l'altro.

f **□** – Impostazione risoluzione superiore per fax e copie (**NORM**, **f** – **ALTA**, **f** **□** – **S.ALTA**, **□** – **FOTO**)

Tastiera numerica (**0** – **9**) – Inserimento di numeri

RP – Lista degli ultimi dieci numeri selezionati (= lista di rilesione)

A.A. o **Ⓢ** – Ascolto amplificato

R – Inserimento di una breve interruzione di linea (Hook-Flash) come prefisso di centraline (PABX) o per richiamare funzioni speciali della rete telefonica pubblica (PSTN)


f e contemporaneamente **R** – Inserimento di una pausa di selezione

Icone sul display

f – Impostata la risoluzione **S.ALTA**

□ – Impostata la risoluzione **FOTO**

f – Impostata la risoluzione **ALTA**



Indicazioni generali di sicurezza

L'apparecchio è stato testato ed è risultato conforme alle Norme EN 60950-1 o IEC 60950-1 e può essere utilizzato solo su reti telefoniche e di alimentazione conformi a dette norme. L'apparecchio è stato costruito per funzionare sulla rete telefonica analogica (PSTN) italiana.

Non apportare alcuna impostazione o modifica che non sia descritta in queste istruzioni per l'uso.

Posizionamento dell'apparecchio

L'apparecchio deve appoggiare in modo sicuro e stabile su una superficie piana. Un'eventuale caduta potrebbe danneggiare l'apparecchio fax e/o provocare lesioni a persone, in particolare bambini piccoli. Provvedere ad una posa sicura dei cavi in modo di evitare il rischio di inciampare.

Mantenere sempre una distanza minima di 15 centimetri da altri apparecchi e oggetti; questa precauzione vale anche per l'utilizzo di telefoni cordless aggiuntivi. Si consiglia di non posizionare l'apparecchio nelle vicinanze di apparecchi radio o televisivi.

Quando si apre l'apparecchio, il coperchio deve essere completamente inserito nella sua sede per evitare chiusure accidentali.

Proteggere l'apparecchio dall'esposizione diretta ai raggi solari, dal calore, da forti sbalzi termici e dall'umidità. Non posizionare l'apparecchio nelle vicinanze di impianti di riscaldamento o di climatizzazione. Osservare i dati riportati nel foglio delle caratteristiche tecniche relativi a temperatura e umidità dell'aria.

Provvedere ad un'aerazione sufficiente e non coprire l'apparecchio. Non installare l'apparecchio in armadi o contenitori chiusi. Non collocare mai l'apparecchio su tappeti, cuscini, divani o altri supporti morbidi, ed evitare di ottenere le fessure di aerazione, altrimenti l'apparecchio potrebbe surriscaldarsi compromettendo il normale funzionamento.

L'ambiente in cui si utilizza l'apparecchio deve essere ben aerato, soprattutto se l'apparecchio viene utilizzato frequentemente. Posizionare l'apparecchio in modo che il flusso d'aria in uscita non sia diretto verso una postazione di lavoro.

Qualora si riscontrasse un surriscaldamento dell'apparecchio, fuoriuscita di fumo o odore di bruciato, scollegare immediatamente la spina dalla presa di corrente. Far controllare l'apparecchio da un centro di assistenza tecnica.

Non collegare mai l'apparecchio alla corrente in ambienti particolarmente umidi. Non toccare mai la spina elettrica, la presa di corrente o la presa telefonica con le mani bagnate.

Impedire l'ingresso di liquidi di qualsiasi genere all'interno dell'apparecchio. Qualora liquidi o corpi estranei penetrassero nell'apparecchio, scollegare quest'ultimo dalla presa di corrente e farlo esaminare da un centro di assistenza tecnica.

Evitare che l'apparecchio venga manipolato da bambini non sorvegliati. Tenere le pellicole utilizzate per l'imballo lontano dalla portata dei bambini.

Alimentazione

Verificare sulla targhetta che la tensione di rete dell'apparecchio coincida con la tensione di rete disponibile nel luogo di installazione.

Utilizzare esclusivamente il cavo di rete ed il cavo telefonico forniti con l'apparecchio.

Posizionare l'apparecchio in modo che la presa di corrente sia facilmente accessibile. L'apparecchio non dispone di alcun pulsante di accensione/spengimento. In caso di emergenza scollegare l'apparecchio dall'alimentazione sfilando la spina dalla presa di corrente.

Non toccare il cavo di rete o telefonico se le guaine d'isolamento risultano danneggiate.

Nel corso di temporali particolarmente violenti, scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica e dalla rete telefonica. Qualora ciò non fosse possibile, evitare di utilizzare l'apparecchio durante il temporale.

Prima di pulire la superficie del prodotto, scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica e dalla rete telefonica. Non utilizzare detergenti liquidi, gassosi o facilmente infiammabili, quali spray, abrasivi, lucidanti, alcool, eccetera.

Pulire il display con un panno morbido ed asciutto. In caso di rottura del display, potrebbe verificarsi la fuoriuscita di un liquido leggermente corrosivo. Evitare che tale liquido venga a contatto con la pelle e con gli occhi.

In assenza di corrente l'apparecchio non funziona ma i dati memorizzati vengono mantenuti.

Riparazioni

Qualora insorgessero problemi, seguire le istruzioni sul display e sul rapporto di errore.

Non eseguire personalmente lavori di riparazione sull'apparecchio. Una manutenzione inappropriata può provocare ferite alle persone o danni all'apparecchio. Far riparare l'apparecchio esclusivamente dai centri di assistenza tecnica autorizzati.

Non rimuovere la targhetta di identificazione dall'apparecchio; in caso contrario decade la garanzia.

Materiali di consumo

Utilizzare esclusivamente materiali di consumo originali. Questi materiali sono reperibili presso negozi specializzati Telecom Italia. Materiali di consumo non originali possono danneggiare l'apparecchio o ridurne la durata.

Smaltire i materiali di consumo usati in conformità con le regolamentazioni in vigore nel paese d'uso.

Sicurezza Laser

Questo apparecchio funziona con raggi laser. L'apparecchio può essere aperto per eseguire interventi di manutenzione solo da un tecnico qualificato dell'assistenza, per evitare possibili danni agli occhi causati dai raggi laser visibili e invisibili.

 **Prodotto Laser di Classe 1**

Sommario

Stimato cliente,	2
A proposito del manuale d'uso	2

Prima messa in funzione..... 3

Contenuto dell'imballaggio	3
Montaggio dell'estensione dello sportello	3
Inserire la carta	3
Supporto uscita originali e fax	4
Montaggio del supporto per l'uscita documenti	4
Inserire la cartuccia iniziale	4
Collegamento del cavo telefonico	5
Collegamento del cavo di alimentazione	5
Prima installazione	5

Panoramica 6

Descrizione delle funzioni di menu	6
Stampa delle pagine di guida	6
Descrizione dell'apparecchio	7
Pannello con display	8

Indicazioni generali di sicurezza 9

1 Funzioni telefoniche 11

Rubrica telefonica	11
Gruppi	11

2 Fax 12

Invio di fax	12
Invio manuale di un fax	12
Presenza di linea	12
Concatenamento di numeri	13
Inserimento di una pausa di selezione	13
Selezionare in selezione diretta o con sottoindirizzo ..	13
Ascolto amplificato	13
Invio di circolari (Broadcasting)	13
Trasmissione fax in differita (= funzione timer)	13
Utilizzo dei modelli fax	14
Ricezione di fax	14
Ricezione manuale di fax	14
Indicatore di data e ora	14
Bloccare la stampa automatica di fax	14
Richiamo di fax	14
Invio di Text2Fax	15
Comandi	15

3 Copiatrice 16

Inserimento del documento	16
Produzione di una copia	16
Impostazioni delle copie	16

4 Gioco e divertimento 17

Sudoku	17
--------------	----

5 Impostazioni..... 18

Modo risparmio energetico	18
Impostazione del paese	18
Selezione della lingua	18
Inserimento di data e ora	18
Inserimento del numero e nome	18
Bloccare l'apparecchio	18
Impostare la risoluzione	19

Riduzione della velocità di trasmissione	19
Attivazione e disattivazione dell'intestazione	19
Attivazione e disattivazione del rapporto di trasmissione	19
Opzioni supplementari per la ricezione di fax	19
Impostazione dei toni di suoneria	19
Regolazione del modo ricezione fax	20
Stampa di liste e pagine di guida	20

6 Collegamenti telefonici e apparecchi aggiuntivi 21

Impostazione di collegamenti e servizi telefonici	21
Collegamento di apparecchi aggiuntivi	21
Utilizzo di telefoni aggiuntivi (Easylink)	21

7 Assistenza..... 22

Sostituire le cartucce toner	22
Riavviare il processo di carica	23
Visualizzazione del livello di toner	23
Rimozione di inceppamenti di carta	23
Rimozione di documenti inceppati	24
Pulizia	24
Guida rapida	24

8 Glossario..... 27


9 Allegato 30

Caratteristiche tecniche	30
Dichiarazione di conformità CE	31


1 Funzioni telefoniche

Il capitolo relativo agli allacciamenti telefonici ed agli apparecchi aggiuntivi, a pagina 21, contiene le informazioni necessarie per effettuare il collegamento di telefoni aggiuntivi e quelle relative alle funzioni disponibili.

Rubrica telefonica


 Per stampare una lista di voci e gruppi della rubrica telefonica, premere **i**, **[4]** e **OK**.

Le funzioni della rubrica telefonica si richiamano con **A-Z**. Queste funzioni consentono di memorizzare nuove voci, cercare voci esistenti, creare e modificare gruppi. Sulla rubrica dell'apparecchio si possono memorizzare fino a 200 voci.

 Con il tasto **▲/▼** si sposta il cursore. Cancellare i singoli caratteri con **C**. Uscire dal menu e tornare al modo iniziale con **⏏**.

Memorizzazione di una voce

- 1 Premere **A-Z**.
- 2 Con **▲/▼** selezionare **NUMERI ABBR.**
- 3 Confermare con **OK**.
- 4 Inserire il nome con i tasti (**A – Z**).

 Inserire le lettere maiuscole premendo il tasto **[A]**. Lo spazio si inserisce con **[]**.

Premere **@...** per inserire caratteri speciali o simboli. Premere **â...** per inserire i caratteri speciali di una lingua. Selezionare con **▲/▼**. Confermare con **OK**.

- 5 Confermare con **OK**.
- 6 Inserire il numero utilizzando i tasti della tastiera numerica.
- 7 Confermare con **OK**.
- 8 Selezionare la velocità di trasmissione fax per questo utente. Normalmente si seleziona la velocità massima. Se si inviano messaggi fax a reti con scarsa qualità di linea, si consiglia di impostare una velocità di trasmissione inferiore.
- 9 Confermare con **OK**. La voce viene memorizzata.

Modifica voce

- 1 Premere **A-Z**.
- 2 Con **▲/▼** selezionare **MODIFICA**.
- 3 Confermare con **OK**.
- 4 Inserire le lettere iniziali, oppure selezionare la voce da modificare con **▲/▼**.
- 5 Confermare con **OK**.
- 6 Modificare il nome, il numero e la velocità di trasmissione memorizzati.
- 7 Confermare le modifiche con **OK**.

Eliminazione di una voce

- 1 Premere **A-Z**.
- 2 Con **▲/▼** selezionare **CANCELLA**.
- 3 Confermare con **OK**.

- 4 Inserire le lettere iniziali, oppure selezionare la voce da eliminare con **▲/▼**.
- 5 Confermare con **OK**.
- 6 Confermare la cancellazione con **OK**.

Gruppi

E' possibile raggruppare più voci della rubrica telefonica in un gruppo. In questo modo sarà possibile inviare uno stesso messaggio a tutti i membri del gruppo, uno dopo l'altro. L'apparecchio può memorizzare 10 gruppi diversi fino a 199 voci.

Creazione di un gruppo

- 1 Premere **A-Z**.
- 2 Con **▲/▼** selezionare **GRUPPI**.
- 3 Confermare con **OK**.
- 4 Inserire un nome per il gruppo.
- 5 Confermare con **OK**.
- 6 Premere **A-Z** e aggiungere al gruppo le voci prelevandole dalla rubrica telefonica. Inserire le lettere iniziali o selezionare con **▲/▼**.
- 7 Confermare con **OK**.
- 8 Premere **A-Z** e aggiungere altri utenti al gruppo.
- 9 Confermare l'inserimento con **OK**.
- 10 Inserire un numero da **[1]** a **[9]** per identificare il gruppo.
- 11 Confermare con **OK**. Il gruppo viene memorizzato.


Modifica di un gruppo


- 1 Premere **A-Z**.
- 2 Con **▲/▼** selezionare **MODIFICA**.
- 3 Confermare con **OK**.
- 4 Selezionare il gruppo da modificare con **▲/▼**.
- 5 Confermare con **OK**.
- 6 Inserire eventualmente un nome nuovo per il gruppo.
- 7 Confermare con **OK**.
- 8 E' possibile cancellare voci o aggiungere voci. Con **C** si cancellano i singoli utenti. Per aggiungere altri utenti al gruppo, premere **A-Z**.
- 9 Confermare con **OK**.
- 10 Inserire eventualmente un numero nuovo per il gruppo.
- 11 Confermare con **OK**.

Eliminazione di un gruppo

- 1 Premere **A-Z**.
- 2 Con **▲/▼** selezionare **CANCELLA**.
- 3 Confermare con **OK**.
- 4 Selezionare il gruppo da eliminare.
- 5 Confermare con **OK**.
- 6 Confermare la cancellazione con **OK**.

2 Fax

 Premere **i**, **3** e **OK** per stampare il rapporto fax con gli ultimi 30 fax inviati.

 Non caricare nell'apparecchio documenti ...
... bagnati o corretti con liquido correttore, sporchi o ricoperti da uno strato lucido o patinato;


... scritti con matite morbide, colori, gesso o carboncino;

... parti di giornali o riviste (possono inchiostrare la stampante);

... tenuti insieme da graffette o punti metallici, nastro adesivo o colla


... con fogli adesivi tipo "post-it";

... spiegazzati o strappati.


 Utilizzare possibilmente originali fax scritti in colore scuro (nero o blu scuro). I colori giallo, arancione o verde non sono idonei per l'uso fax.

Invio di fax


Utilizzare originali di dimensioni **A4 · 210 × 297 millimetri** da 60–90 g/m². Non utilizzare originali di formato inferiore all'**A4**. Si possono caricare fino a **20** originali alla volta.



 La regolazione del contrasto viene adattata automaticamente all'originale. Per regolare personalmente il contrasto per una trasmissione fax è necessario ricorrere alla Funzione 24 Trasmissione fax in differita (pagina 13).





- 1 Inserire i documenti nell'apposito vassoio con la parte scritta rivolta verso il basso. Il primo documento ad essere inserito sarà quello più in basso. Si possono caricare fino a 20 originali alla volta.




- 2 Spingere la guida dei documenti verso l'interno in modo che i fogli appoggino sui bordi.






 Per espellere gli originali senza spedirli, premere .

- 3 Impostare la risoluzione desiderata. Le opzioni disponibili da scegliere sono: **NORM** (per documenti senza caratteristiche speciali),  **ALTA** (per documenti con testi a caratteri piccoli o disegni),  **S.ALTA** (per documenti con molti dettagli) e  **FOTO** (per fotografie). Premere . Sul display compare il simbolo della risoluzione scelta.


 L'impostazione predefinita della risoluzione può essere selezionata con la Funzione 16 (vedi anche il capitolo Impostare la risoluzione, pagina 19).




- 4 Selezionare il numero desiderato. Per questa operazione sono disponibili diverse possibilità.

- 5 Premere .

 Se l'utente è occupato, l'apparecchio ricompile il numero dopo un breve intervallo. Con il tasto  si interrompe la procedura di invio. Terminata la trasmissione, l'apparecchio stampa un rapporto in base alle impostazioni date.


Selezione manuale: Selezionare il numero desiderato dalla tastiera numerica.

Rubrica telefonica: Le voci memorizzate nella rubrica telefonica possono essere richiamate anche per mezzo dei tasti (**A - Z**). Inserire le lettere iniziali o il nome desiderato della voce che si intende richiamare. L'apparecchio visualizzerà le voci della rubrica telefonica che iniziano con quelle lettere. Selezionare una voce con .


 Le voci della rubrica possono essere richiamate premendo **A-Z** , quindi selezionando  **RICERCA**.

La funzione ricerca è abilitata anche durante una telefonata.

Se si chiamano voci presenti nella rubrica telefonica, dopo aver richiamato i numeri è possibile modificarli. Si possono ad esempio aggiungere o cancellare numeri di prefisso o di selezione diretta.


Lista di rielezione: Premere **RP**. Selezionare con  una delle voci della lista dei numeri selezionati.


Invio manuale di un fax


- 1 Inserire il documento.
- 2 Inserire il numero desiderato dalla tastiera numerica, oppure selezionare una voce memorizzata.
- 3 Premere **A.A.**.
- 4 Premere .

Presa di linea

I centralini (PABX) sono sistemi diffusi in molte aziende e in alcune strutture private. Per passare da un centralino alla linea telefonica pubblica (PSTN), è necessario selezionare un codice di accesso alla linea esterna (prefisso).

Inserire il prefisso con il quale si ottiene il collegamento alla rete telefonica pubblica prima di inserire il numero desiderato o di selezionare una voce già memorizzata. Tale prefisso generalmente è .

 In alcuni casi il codice di accesso alla linea esterna può essere un numero diverso o un numero a due cifre. Negli impianti telefonici di vecchio tipo, il codice può essere R (= Flash). Per inserire questo codice, premere **R**. Qualora non fosse possibile ottenere il collegamento alla rete telefonica pubblica, contattare il gestore dell'impianto telefonico in uso.

 Se l'apparecchio viene usato di norma come centralino, si consiglia di memorizzare il prefisso con la funzione 15 (vedi pagina 21).

Concatenamento di numeri

I numeri inseriti manualmente e le voci memorizzate possono essere associati tra loro e modificati liberamente, comunque prima di iniziare la procedura di selezione. Se, ad esempio, è stato memorizzato come voce della rubrica telefonica il numero di prefisso di una compagnia telefonica (Call-by-Call), selezionare questa voce e poi inserire il numero telefonico manualmente, oppure selezionare un'altra voce memorizzata.

Inserimento di una pausa di selezione

In alcuni casi può essere necessario inserire una pausa di selezione all'interno del numero da chiamare, ad esempio per un prefisso, per un sottoindirizzo oppure in un numero di selezione remota. Premere **1** e contemporaneamente **R**. La seconda parte del numero verrà selezionata dopo una breve pausa.

Selezionare in selezione diretta o con sottoindirizzo


Per utilizzare un determinato servizio di un gestore di banche dati fax, ad esempio, si può inviare un fax a un numero con selezione diretta o a un sottoindirizzo, oppure richiamare il fax da un numero con selezione diretta o da un sottoindirizzo. A tale scopo, aggiungere il numero di selezione diretta o il sottoindirizzo al numero del fax inserendo tra i due una breve pausa di selezione.

- 1 Inserire il numero desiderato dalla tastiera numerica, oppure selezionare una voce memorizzata.
- 2 Premere **1** e contemporaneamente **R**.
- 3 Inserire il numero di selezione diretta o il sotto indirizzo.
- 4 Premere **◇**. Il numero di selezione diretta o il sottoindirizzo verrà selezionato dopo una breve pausa.

Ascolto amplificato

E' possibile l'uso dell'ascolto amplificato durante l'installazione del collegamento, ad esempio nel caso in cui non riesce l'invio di un fax.

Inserire il numero desiderato dalla tastiera numerica, oppure selezionare una voce memorizzata. Premere **A.A.**.


 Questa funzione non permette l'abilitazione del viva voce. Se l'utente prende la linea, non è possibile rispondere.

Invio di circolari (Broadcasting)


Un messaggio fax può essere inviato a più destinatari, uno dopo l'altro.


Inserimento di un singolo destinatario


- 1 Inserire il documento.
- 2 Inserire il numero desiderato dalla tastiera numerica, oppure selezionare una voce memorizzata.
- 3 Premere **✱**.
- 4 Inserire altri numeri. Dopo ogni destinatario, premere **✱**. Si possono aggiungere fino a 10 destinatari.
- 5 Premere **◇**. L'apparecchio invia il messaggio fax a tutti i destinatari, uno dopo l'altro.

 Il processo può essere interrotto in qualunque momento premendo il tasto **⏏**.

Invio di fax a un gruppo


- 1 Inserire il documento.
- 2 Inserire le lettere iniziali o selezionare con **▲/▼**.
 I gruppi della rubrica possono essere richiamati premendo **A-Z**, quindi selezionando **▲/▼ RICERCA**.
- 3 È possibile aggiungere altri gruppi o numeri singoli. Premere **✱**.
- 4 Inserire altri numeri. Dopo ogni destinatario, premere **✱**. Si possono aggiungere fino a 10 destinatari.
- 5 Premere **◇**. L'apparecchio invia il messaggio fax a tutti i destinatari, uno dopo l'altro.


 Il processo può essere interrotto in qualunque momento premendo il tasto **⏏**.

 Se l'apparecchio non riesce ad effettuare l'invio ad uno dei destinatari, il messaggio viene comunque inviato agli altri destinatari. Terminate le chiamate a tutti i destinatari, l'apparecchio rifeleziona i numeri che non era riuscito a raggiungere in precedenza.


Trasmissione fax in differita (= funzione timer)

Per sfruttare le tariffe delle fasce orarie più vantaggiose, oppure nel caso in cui il destinatario sia raggiungibile solo in determinati orari, si può impostare il fax in modo che la trasmissione sia effettuata in un momento successivo (comunque entro le 24 ore).

- 1 Inserire il documento.
- 2 Premere **OK**, **[2]** **[4]** e **OK**.
- 3 Inserire il numero desiderato dalla tastiera numerica, oppure selezionare una voce memorizzata.
 Si possono aggiungere altri destinatari. Dopo ogni destinatario, premere **✱**.
- 4 Confermare con **OK**.
- 5 Inserire l'ora alla quale si vuole che il documento venga inviato, ad esempio **[1]** **[4]** **[0]** **[0]** per le ore 14.
- 6 Confermare con **OK**.

- 7 Selezionare il contrasto desiderato con ▲▼.
 - 8 Confermare con **OK**. Dopo una breve pausa di riscaldamento, l'apparecchio legge l'originale in memoria e invierà il fax all'ora indicata.
-  Per interrompere la predisposizione all'invio, è necessario cancellare il documento dalla lista dei comandi (vedi anche il capitolo Comandi, pagina 15).


Utilizzo dei modelli fax


 Il modello fax può essere stampato anche premendo **i**, **8** e **OK**.

Nell'apparecchio sono memorizzati cinque modelli fax, anche stampabili. Con questi modelli si può preparare, ad esempio, un breve messaggio fax, oppure mandare un invito.


- 1 Premere **OK**, **2** **9** e **OK**.
- 2 Selezionare con ▲▼ quali modelli stampare.
- 3 Confermare con **OK**. L'apparecchio stamperà il modello.
- 4 Compilare il modello e inviarlo come messaggio fax al destinatario desiderato.

Ricezione di fax


 Il commutatore fax dell'apparecchio distingue fra messaggi fax e chiamate telefoniche. Per questa operazione sono disponibili diverse possibilità (vedi anche il capitolo Regolazione del modo ricezione fax, pagina 20).

Se non sono state apportate modifiche alle impostazioni di fabbrica, i fax ricevuti vengono stampati immediatamente. Se finisce la carta o il toner nell'apparecchio, l'apparecchio memorizza le trasmissioni fax in arrivo. Quando è presente un fax in memoria, la spia verde  del pannello dei comandi lampeggia. Una volta caricata carta nel vassoio o inserito la cartuccia toner, i messaggi memorizzati saranno stampati.

La memoria del fax può contenere fino a 150 pagine. Osservare i dati riportati nel foglio delle caratteristiche tecniche.

 Quando la memoria è piena, non è più possibile ricevere altri messaggi.

Ricezione manuale di fax

Scegliere nel modo ricezione fax la ricezione manuale dei fax (vedi anche il capitolo Regolazione del modo ricezione fax, pagina 20). Le trasmissioni fax non saranno rilevate automaticamente dall'apparecchio. Questa impostazione risulta particolarmente utile quando si desiderano ricevere i fax tramite un modem collegato al computer. La ricezione di fax può essere avviata manualmente premendo il tasto .


Indicatore di data e ora

L'apparecchio stampa su ciascun fax in arrivo la data di ricezione e l'ora esatta. In questo modo è possibile documentare quando è stato ricevuto il fax.


Bloccare la stampa automatica di fax

La ricezione dei fax può essere protetta con un codice. In questo modo i fax in arrivo non saranno stampati, ma memorizzati nella memoria del fax. Per stampare questi fax ricevuti sarà necessario inserire un codice pin.

Inserimento del codice pin

 Se è già stato memorizzato un codice, l'apparecchio richiede il vecchio codice prima di poter inserire un codice nuovo.

- 1 Premere **OK**, **2** **7** e **OK**.
- 2 Con ▲▼ selezionare **PASSWORD**.
- 3 Confermare con **OK**.
- 4 Inserire un codice pin di quattro cifre.

 Annotare il codice pin in un luogo sicuro. Nel caso in cui si dovesse dimenticare il codice pin, per poterlo recuperare è necessario ripristinare l'apparecchio alle impostazioni di fabbrica. Tutte le impostazioni personalizzate saranno cancellate.

- 5 Confermare con **OK**.

Attivazione e disattivazione

- 1 Premere **OK**, **2** **7** e **OK**.
- 2 Con ▲▼ selezionare **ATTIVAZIONE**.
- 3 Confermare con **OK**.
- 4 Inserire il codice pin di quattro cifre.
- 5 Confermare con **OK**.
- 6 Con ▲▼ selezionare se attivare o disattivare la funzione.
- 7 Confermare con **OK**.


Stampa di trasmissioni fax

- 1 Premere **OK**, **2** **7** e **OK**.
- 2 Con ▲▼ selezionare **STAMPA**.
- 3 Confermare con **OK**.
- 4 Inserire il codice pin di quattro cifre.
- 5 Confermare con **OK**. Le trasmissioni fax memorizzate vengono stampate e cancellate dalla memoria.


Richiamo di fax

Con la funzione di richiamo fax si possono richiamare messaggi fax già pronti nell'apparecchio fax selezionato. Anche nel proprio apparecchio si possono predisporre documenti che potranno essere richiamati da altri apparecchi.


Richiamo diretto di fax

- 1 Premere **OK**, **2** **2** e **OK**.
- 2 Inserire il numero desiderato dalla tastiera numerica, oppure selezionare una voce memorizzata.
- 3 Premere .

Richiamo differito

- 1 Premere **OK**, **[2][2]** e **OK**.
 - 2 Inserire il numero desiderato dalla tastiera numerica, oppure selezionare una voce memorizzata.
 - 3 Confermare con **OK**.
 - 4 Inserire l'ora alla quale si vuole richiamare il documento, ad esempio **[1][4][0][0]** per le ore 14.
 - 5 Confermare con **OK**.
 - 6 Ora l'apparecchio è pronto per richiamare il fax. Nel frattempo si può continuare a telefonare o ad inviare altri fax.
-  Per interrompere la predisposizione all'invio, è necessario cancellare il documento dalla lista dei comandi (vedi anche il capitolo Comandi, pagina 15).


Invio di fax richiamati

- 1 Inserire il documento.
 - 2 Premere **OK**, **[2][3]** e **OK**.
 - 3 Con **▲/▼** selezionare **SINGOLO** oppure **MULTIPLO**. L'impostazione **SINGOLO** consente di richiamare il documento una volta. Selezionando **MULTIPLO**, il documento può essere richiamato tante volte quante desiderate.
 - 4 Confermare con **OK**.
 - 5 Selezionare il contrasto desiderato con **▲/▼**.
 - 6 Confermare con **OK**. Dopo una breve pausa di riscaldamento, l'apparecchio legge l'originale in memoria.
-  Per interrompere la predisposizione all'invio, è necessario cancellare il documento dalla lista dei comandi (vedi anche il capitolo Comandi, pagina 15).

Invio di Text2Fax (in paesi e reti senza funzione SMS)

Dall'apparecchio si può inserire un testo e inviarlo ad un altro terminale come messaggio fax.

- 1 Premere **[✉]**.
- 2 Inserire il numero desiderato dalla tastiera numerica, oppure selezionare una voce memorizzata.
- 3 Inserire il testo utilizzando i tasti della tastiera alfanumerica. Si possono inserire al massimo 70 righe da 80 caratteri, cio complessivamente 5.600 caratteri.


 Inserire le lettere maiuscole premendo il tasto **[f]**. Lo spazio si inserisce con **[]**. Inserire il ritorno a capo con il tasto **[R]**.

Premere **@...** per inserire caratteri speciali o simboli. Premere **â...** per inserire i caratteri speciali di una lingua. Selezionare con **▲/▼**. Confermare con **OK**.

Con il tasto **▲/▼** si sposta il cursore. Cancellare i singoli caratteri con **[C]**. Per stampare il messaggio SMS prima di inviarlo, premere **COPY**.

- 4 Premere **[✉]**. Avrà inizio l'invio del messaggio.

Comandi

 La lista dei comandi può essere stampata anche premendo **[i]**, **[6]** e **OK**.

Nella lista dei comandi vengono registrati tutti i messaggi che si stanno effettuando, le trasmissioni pronte per il richiamo o quelle da inviare in un momento successivo.

Sul display i comandi vengono visualizzati uno alla volta. Dopo il numero del comando e il suo stato sono indicati il numero di fax a cui si deve inviare o da cui si deve richiamare un fax. I documenti della lista dei comandi possono presentare i seguenti stati:

TX – Trasmissione differita

DOC – Fax in attesa di richiamo

POL – Richiamo differito di fax

IN CORSO – Comando in esecuzione

 Uscire dal menu e tornare al modo iniziale con **[V]**.

Esecuzione immediata di un comando

- 1 Premere **OK**, **[5][1]** e **OK**.
- 2 Selezionare con **▲/▼** il comando che si vuole eseguire immediatamente.
- 3 Confermare con **OK**. La trasmissione o il richiamo ha inizio immediatamente.

Modifica di un comando

- 1 Premere **OK**, **[5][2]** e **OK**.
- 2 Selezionare con **▲/▼** il comando che si vuole modificare.
- 3 Confermare con **OK**.
- 4 Inserire le modifiche desiderate e confermare con **OK**.

Cancellazione di un comando

- 1 Premere **OK**, **[5][3]** e **OK**.
- 2 Selezionare con **▲/▼** il comando che si vuole cancellare.
- 3 Confermare con **OK**.
- 4 Confermare la cancellazione con **OK**.

Stampa di un comando

- 1 Premere **OK**, **[5][4]** e **OK**.
- 2 Selezionare con **▲/▼** il comando che si vuole stampare.
- 3 Confermare con **OK**.

Stampare la lista dei comandi


Premere **OK**, **[5][5]** e **OK**. L'apparecchio stampa una lista di tutti i comandi in attesa.

3 Copiatrice


Inserimento del documento

Utilizzare originali di dimensioni **A4 • 210 × 297 millimetri** da 60–90 g/m². Non utilizzare originali di formato inferiore all'**A4**. Si possono caricare fino a **20** originali alla volta.

- 1 Inserire i documenti nell'apposito vassoio con la parte scritta rivolta verso il basso. Il primo documento ad essere inserito sarà quello più in basso. Si possono caricare fino a 20 originali alla volta.



- 2 Spingere la guida dei documenti verso l'interno in modo che i fogli appoggino sui bordi.



Per espellere i documenti senza copiarli, premere

- 3 Impostare la risoluzione desiderata. Le opzioni disponibili da scegliere sono: **ALTA** (per documenti senza caratteristiche speciali), **S.ALTA** (per documenti con molti dettagli) e **FOTO** (per la risoluzione massima). Premere **F**. Sul display compare il simbolo della risoluzione scelta.



L'impostazione predefinita della risoluzione può essere selezionata con la Funzione 16 (vedi anche il capitolo Impostare la risoluzione, pagina 19).

- 4 Selezionare con **▲/▼** la risoluzione desiderata. Per la copia è disponibile una risoluzione superiore rispetto a quelle per le trasmissioni fax.

RISOL. : RAPIDA – Per documenti senza caratteristiche speciali.

RISOL. : QUALITA – Per documenti con testi a caratteri piccoli o disegni

RISOL. : FOTO – Per la risoluzione massima

- 5 Confermare con **OK**.

- 6 L'originale può essere copiato in formato ingrandito o ridotto. Le riduzioni possono arrivare al 25% e gli ingrandimenti al 400%. Inserire il valore desiderato con il tastierino numerico.

- 7 Confermare con **OK**.

- 8 Selezionare il contrasto desiderato con **▲/▼**.

- 9 Confermare con **OK**. La copia viene prodotta.

Produzione di una copia


Premere due volte **COPY**. La copia viene prodotta.

Impostazioni delle copie


- 1 Premere **COPY**.
- 2 Scegliere il numero di copie del documento che si vuole produrre (massimo 99 copie).
- 3 Confermare con **OK**.

4 Gioco e divertimento

Sudoku

 Un nuovo Sudoku può essere stampato anche premendo **i**, **[7]** e **OK**.

Sudoku è un gioco numerico giapponese. Il campo di gioco è formato da quadrati 3×3 suddivisi in campi 3×3 . All'inizio del gioco sono già dati più o meno numeri, secondo il livello di difficoltà del gioco. Lo scopo del gioco consiste nel distribuire i numeri da 1 a 9 sul campo di gioco, in modo che ogni numero si trovi esattamente una sola volta in ogni riga, in ogni colonna ed in ognuno dei nuovi blocchi. Esiste una sola soluzione.

 Viene memorizzata la soluzione del gioco stampato per ultimo. Le soluzioni dei giochi precedenti non sono più disponibili.

Stampa del gioco

- 1 Premere **OK**, **[6]** **[8]** e **OK**.
- 2 Con **▲/▼** selezionare **NUOVO**.
- 3 Confermare con **OK**.
- 4 Con **▲/▼** selezionare il livello di difficoltà.
- 5 Confermare con **OK**.
- 6 Scegliere il numero di copie del gioco che si vuole produrre (massimo 9 copie).
- 7 Confermare con **OK**.
- 8 Con **▲/▼** selezionare se si vuole stampare la soluzione.
- 9 Confermare con **OK**.

Ristampa dell'ultimo gioco

- 1 Premere **OK**, **[6]** **[8]** e **OK**.
- 2 Con **▲/▼** selezionare **ULTIMO**.
- 3 Confermare con **OK**.
- 4 Scegliere il numero di copie del gioco che si vuole produrre (massimo 9 copie).
- 5 Confermare con **OK**.
- 6 Con **▲/▼** selezionare se si vuole stampare la soluzione.
- 7 Confermare con **OK**.

Stampa della soluzione

- 1 Premere **OK**, **[6]** **[8]** e **OK**.
- 2 Con **▲/▼** selezionare **SOLUZIONE**.
- 3 Confermare con **OK**.

Un Sudoku al giorno

Si può impostare la stampa automatica ogni giorno di un nuovo Sudoku.

- 1 Premere **OK**, **[6]** **[8]** e **OK**.
- 2 Con **▲/▼** selezionare **AUTOM.**.
- 3 Confermare con **OK**.

- 4 Con **▲/▼** selezionare se si vuole attivare o disattivare la stampa.

- 5 Confermare con **OK**.

- 6 Inserire l'ora, ad esempio **[1]** **[4]** **[0]** **[0]** per le ore 14.

- 7 Confermare con **OK**.

- 8 Con **▲/▼** selezionare il livello di difficoltà.


- 9 Confermare con **OK**.

- 10 Scegliere il numero di copie del gioco che si vuole produrre (massimo 9 copie).


- 11 Confermare con **OK**.


- 12 Con **▲/▼** selezionare se si vuole stampare la soluzione.

- 13 Confermare con **OK**.

 Per disattivare la stampa quotidiana del sudoku, richiamare la funzione come descritto sopra e disattivare al punto 4 la stampa automatica.

5 Impostazioni


 Per stampare una lista di tutte impostazioni dell'apparecchio premere **1**, **[5]** e **OK**.

 Con il tasto **▲▼** si sposta il cursore. Con **C** si torna al livello di menu precedente. Uscire dal menu e tornare al modo iniziale con **⏻**.

Modo risparmio energetico

L'impostazione standard dell'apparecchio è il modo di risparmio energetico. Non è dunque necessario regolarlo in questo senso. Quando arriva un fax o si vuole stampare una copia, l'apparecchio commuta automaticamente dal modo risparmio energetico al modo operativo.

Impostazione del paese

 È assolutamente necessario impostare il paese. Altrimenti l'apparecchio non disporrebbe delle impostazioni giuste per la rete telefonica locale. Se il paese desiderato non è presente nell'elenco, è necessario selezionare un'altra impostazione e utilizzare il cavo telefonico corretto per il paese. Rivolgersi al rivenditore.

- 1 Premere **OK**, **[1]** **[1]** e **OK**.
- 2 Selezionare con **▲▼** il paese in cui viene utilizzato l'apparecchio.
- 3 Confermare con **OK**.

Selezione della lingua


- 1 Premere **OK**, **[1]** **[2]** e **OK**.
- 2 Selezionare con **▲▼** la lingua desiderata per il display.
- 3 Confermare con **OK**.

Inserimento di data e ora

- 1 Premere **OK**, **[1]** **[3]** e **OK**.
- 2 Inserire la data (giorno, mese e anno in due cifre), ad esempio **[3]** **[1]** **[0]** **[5]** **[2]** **[5]** per indicare l'31.5.2025.
- 3 Inserire l'ora, ad esempio **[1]** **[4]** **[0]** **[0]** per le ore 14.
- 4 Confermare con **OK**.

Inserimento del numero e nome

Nome e numero dell'utente appariranno al destinatario sul bordo superiore di ogni fax inviato (intestazione), insieme a data, ora e numero di pagina.

 Inserire le lettere maiuscole premendo il tasto **[F]**. Lo spazio si inserisce con **[]**.

Premere **@...** per inserire caratteri speciali o simboli. Premere **â...** per inserire i caratteri speciali di una lingua. Selezionare con **▲▼**. Confermare con **OK**.


Con il tasto **▲▼** si sposta il cursore. Cancellare i singoli caratteri con **C**.

- 1 Premere **OK**, **[1]** **[4]** e **OK**.
- 2 Inserire il proprio numero.
- 3 Confermare con **OK**.
- 4 Inserire il nome con i tasti **(A - Z)**.
- 5 Confermare con **OK**.


Bloccare l'apparecchio

Il blocco impedisce l'uso del apparecchio da parte di persone non autorizzate. Si può bloccare tutta la tastiera o solo la tastiera numerica dell'apparecchio. Sarà possibile richiamare le funzioni o inserire cifre solo dopo aver inserito il codice. Ricordarsi di attivare il blocco dopo ogni utilizzo del fax.

Inserimento del codice pin

 Se è già stato memorizzato un codice, l'apparecchio richiede il vecchio codice prima di poter inserire un codice nuovo.

- 1 Premere **OK**, **[6]** **[1]** e **OK**.
- 2 Con **▲▼** selezionare **COD. BLOCCO**.
- 3 Confermare con **OK**.
- 4 Inserire un codice pin di quattro cifre.

 Annotare il codice pin in un luogo sicuro. Nel caso in cui si dovesse dimenticare il codice pin, per poterlo recuperare è necessario ripristinare l'apparecchio alle impostazioni di fabbrica. Tutte le impostazioni personalizzate saranno cancellate.

- 5 Confermare con **OK**.
- 6 Inserire di nuovo il codice per confermare.
- 7 Confermare con **OK**.

Blocco della tastiera

- 1 Premere **OK**, **[6]** **[1]** e **OK**.
- 2 Con **▲▼** selezionare **BLOCCO TASTI**.
- 3 Confermare con **OK**.
- 4 Inserire il codice pin di quattro cifre.
- 5 Confermare con **OK**.
- 6 Con **▲▼** selezionare se attivare o disattivare la funzione.
- 7 Confermare con **OK**.

Blocco della tastiera numerica

- 1 Premere **OK**, **[6]** **[1]** e **OK**.
- 2 Con **▲▼** selezionare **BLOCCO NUM.**.
- 3 Confermare con **OK**.
- 4 Inserire il codice pin di quattro cifre.
- 5 Confermare con **OK**.
- 6 Con **▲▼** selezionare **SOLO ELENCO**.
- 7 Confermare con **OK**.

Impostare la risoluzione



Le modifiche apportate alle impostazioni vengono memorizzate come nuova impostazione base. Se è selezionata una funzione speciale solo per una particolare procedura, una volta eseguita la procedura è necessario ripristinare un'impostazione predefinita o l'impostazione di fabbrica.

- 1 Premere **OK**, **[1][6]** e **OK**.
- 2 Con **▲/▼** selezionare **RISOLUZIONE**.
- 3 Confermare con **OK**.
- 4 Selezionare con **▲/▼** la risoluzione desiderata.

NORM – Per documenti senza caratteristiche speciali.

ALTA – Per documenti con testi a caratteri piccoli o disegni

S. ALTA – Per documenti con molti dettagli

FOTO – Per fotografie

- 5 Confermare con **OK**.

Riduzione della velocità di trasmissione

L'apparecchio adatta la velocità di trasmissione alla qualità della linea. Quest'operazione può durare un certo tempo, in particolare in caso di collegamenti oltre oceano. Se si inviano messaggi fax a reti con scarsa qualità di linea, si consiglia di impostare una velocità di trasmissione inferiore.

- 1 Premere **OK**, **[2][1]** e **OK**.
- 2 Selezionare con **▲/▼** la velocità desiderata.
- 3 Confermare con **OK**.

Attivazione e disattivazione dell'intestazione

Sull'intestazione di ogni trasmissione fax compaiono normalmente il proprio nome e il proprio numero. Se però non si desidera inviare questi dati, la funzione può essere disabilitata.

- 1 Premere **OK**, **[1][6]** e **OK**.
- 2 Con **▲/▼** selezionare **INTEST. IN TX**.
- 3 Confermare con **OK**.
- 4 Con **▲/▼** selezionare se attivare o disattivare la funzione.
- 5 Confermare con **OK**.

Attivazione e disattivazione del rapporto di trasmissione

Terminata la trasmissione l'apparecchio stampa un rapporto in base alle impostazioni date. Sono disponibili quattro impostazioni.

- 1 Premere **OK**, **[2][5]** e **OK**.
- 2 Selezionare con **▲/▼** una delle impostazioni seguenti:
SI – Dopo ogni trasmissione regolare viene stampato un rapporto di trasmissione. Il rapporto viene stampato anche quando la trasmissione non va a buon fine, perché ad esempio la linea del destinatario è occupata.

NO – Non viene stampato alcun rapporto. Stampare il rapporto fax per ottenere una panoramica dei fax inviati.

SEMPRE – Il rapporto di trasmissione viene stampato dopo ogni trasmissione, riuscita o interrotta che sia.

SE FALLITO – Il rapporto di trasmissione viene stampato solo se la trasmissione non è riuscita o è stata interrotta.

- 3 Confermare con **OK**.

Opzioni supplementari per la ricezione di fax

Ordine di stampa

L'apparecchio stampa le pagine di trasmissioni fax in più pagine secondo un ordine prestabilito. Per prima viene stampata l'ultima pagina ricevuta. Questa funzione può comunque essere disabilitata.

- 1 Premere **OK**, **[2][8]** e **OK**.
- 2 Con **▲/▼** selezionare **STAMPA ORDIN**.
- 3 Confermare con **OK**.
- 4 Con **▲/▼** selezionare se attivare o disattivare la funzione.
- 5 Confermare con **OK**.

Stampa multipla

È possibile impostare l'apparecchio in modo che i fax in arrivo vengano stampati in più copie.

- 1 Premere **OK**, **[2][8]** e **OK**.
- 2 Con **▲/▼** selezionare **NUMERO COPIE**.
- 3 Confermare con **OK**.
- 4 Inserire un valore compreso tra **[1]** e **[9][9]**.
- 5 Confermare con **OK**.

Impostazione dei toni di suoneria

Regolazione del volume

- 1 Premere **OK**, **[1][8]** e **OK**.
- 2 Selezionare con **▲/▼** il volume desiderato. Selezionare **OFF**, per disattivare completamente gli squilli.
- 3 Confermare con **OK**.

Ricezione fax silenziosa

Selezionare **OFF**, per disattivare completamente gli squilli. In questa modalità l'apparecchio riceve i fax in automatico, senza squillare. Se l'apparecchio è impostato sulla ricezione manuale, non è possibile sentire e ricevere le chiamate fax in arrivo (vedi anche il capitolo Regolazione del modo ricezione fax, pagina 20).

Regolazione del numero di squilli

Con la Funzione 17 si regola il numero di squilli per il modo ricezione fax.

- 1 Premere **OK**, **[1][7]** e **OK**.
- 2 Selezionare con **▲/▼** uno tra i segnali della lista dei segnali di chiamata.
- 3 Confermare con **OK**.

Regolazione del modo ricezione fax

Il commutatore fax dell'apparecchio distingue fra messaggi fax e chiamate telefoniche. I messaggi fax vengono ricevuti automaticamente, le conversazioni telefoniche vengono accettate – anche su apparecchi aggiuntivi collegati. Durante la verifica, l'apparecchio continua a squillare.

A questo punto si può scegliere tra le opzioni seguenti. Sul display viene visualizzato il modo ricezione fax selezionato.

- 1 Premere **OK**, **[1][9]** e **OK**.
- 2 Selezionare l'opzione desiderata con **▲/▼**.
- 3 Confermare con **OK**.

Modo manuale

Le trasmissioni fax non saranno rilevate automaticamente dall'apparecchio. La ricezione di fax può essere avviata manualmente premendo il tasto **◇**. Questa impostazione risulta particolarmente utile quando si desiderano ricevere i fax tramite un modem collegato al computer.


Modo Fax

Nel modo fax l'apparecchio suona tante volte quante sono state impostate con la Funzione 17 (vedi anche il capitolo Regolazione del numero di squilli, pagina 19). Dopo di che si attiva la ricezione fax. Si consiglia di impostare questo modo se si usa l'apparecchio prevalentemente per ricevere fax.

Modo EXT/Segreteria telefonica

Si consiglia di impostare questo modo se sulla presa **EXT** dell'apparecchio sono collegati apparecchi aggiuntivi, in particolare una segreteria telefonica esterna. Se la chiamata viene rilevata da una segreteria telefonica aggiuntiva, l'apparecchio verifica se si tratta di una chiamata in arrivo o di una trasmissione fax. Se l'apparecchio riconosce un segnale fax, la ricezione del fax viene avviata automaticamente.


Se non vi sono segreterie telefoniche collegate o se la segreteria telefonica aggiuntiva non rileva la chiamata, dopo un certo numero di squilli l'apparecchio rileva la chiamata e, se si tratta di un fax, avvia automaticamente la ricezione.

 Se sollevando il ricevitore da un apparecchio aggiuntivo si riscontra che sta ricevendo un messaggio fax (fischio o muto), si può avviare la ricezione del fax premendo dal telefono aggiuntivo **[*][5]**, oppure dall'apparecchio il tasto **◇**. Per utilizzare la funzione è necessario impostare i telefoni aggiuntivi sulla selezione in multifrequenza (toni DTMF); si veda al riguardo anche il manuale d'istruzione del telefono aggiuntivo.

Stampa di liste e pagine di guida


Stampare la lista delle funzioni

Per stampare una lista di tutte le funzioni dell'apparecchio premere **OK**, **[4][1]** e **OK**.

 La lista funzione può essere stampato anche premendo **i**, **[1]** e **OK**.

Stampa della rubrica telefonica


Per stampare una lista di voci e gruppi della rubrica telefonica, premere **OK**, **[4][3]** e **OK**.

 La rubrica telefonica può essere stampato anche premendo **i**, **[4]** e **OK**.

Stampa del giornale fax


Il giornale contiene un elenco delle ultime 30 trasmissioni di messaggi. Il giornale viene stampato automaticamente ogni 30 trasmissioni, oppure quando lo si richiede:

Premere **OK**, **[4][2]** e **OK**. Il giornale fax sarà stampato.

 Il giornale fax può essere stampato anche premendo **i**, **[3]** e **OK**.

Stampare liste di impostazioni

Per stampare una lista di tutte impostazioni dell'apparecchio premere **OK**, **[4][4]** e **OK**.

 La lista impostazioni può essere stampato anche premendo **i**, **[5]** e **OK**.

6 Collegamenti telefonici e apparecchi aggiuntivi

Impostazione di collegamenti e servizi telefonici

Centralino / PABX


I centralini (PABX) sono sistemi diffusi in molte aziende e in alcune strutture private. Per passare da un centralino alla linea telefonica pubblica (PSTN), è necessario selezionare un codice di accesso alla linea esterna (prefisso).

- 1 Premere **OK**, **[1][5]** e **OK**.
- 2 Con **▲/▼** selezionare **TIPO LINEA**.
- 3 Confermare con **OK**.
- 4 Con **▲/▼** selezionare **PSTN** oppure **PABX**.
- 5 Confermare con **OK**.


Impostare il centralino


Attivare l'apparecchio su un centralino, quindi con la Funzione 15 impostare la lunghezza dei numeri interni e il prefisso da selezionare per accedere ad una linea telefonica pubblica (= Codice accesso linea esterna).

- 1 Premere **OK**, **[1][5]** e **OK**.
- 2 Con **▲/▼** selezionare **PREFISSO**.
- 3 Confermare con **OK**.
- 4 Inserire la lunghezza dei numeri interni. Cancellare i singoli caratteri con **C**. Partire dal numero interno più lungo e aggiungere una posizione. Se i numeri per la selezione diretta sono formati, ad esempio, da quattro cifre, inserire **[5]**.
- 5 Confermare con **OK**.
- 6 Inserire il codice necessario per passare alla rete telefonica pubblica. Normalmente si tratta di **[0]**.

 In alcuni casi il codice di accesso alla linea esterna può essere un numero diverso o un numero a due cifre. Negli impianti telefonici di vecchio tipo, il codice può essere **R** (= Flash). Per inserire questo codice, premere **R**. Qualora non fosse possibile ottenere il collegamento alla rete telefonica pubblica, contattare il gestore dell'impianto telefonico in uso.

- 7 Confermare con **OK**.

 Una volta eseguite queste impostazioni, non sarà più necessario selezionare il prefisso prima di inserire un numero esterno. L'apparecchio inserisce automaticamente il prefisso prima dei numeri che sono della stessa lunghezza o più lunghi dei numeri di selezione diretta selezionati.


 Attenzione, una volta memorizzato il prefisso di accesso al PABX, se si vuole ricollegare l'apparecchio su una linea PSTN, ricordarsi di sprogrammare il prefisso precedentemente memorizzato.

Collegamento del fax con linea ADSL

In presenza di collegamento/servizio ADSL sulla linea telefonica del fax, prevedere di collegare l'apparecchio alla linea tramite, apposto filtro ADSL (in vendita nei negozi Punto 187). Se il prodotto non è collegato tramite l'apposito filtro ADSL, qualora si utilizzi il fax contemporaneamente alla linea ADSL, potrebbe risultare difficoltoso inviare/ricevere fax.

Collegamento di apparecchi aggiuntivi


Su una stessa linea telefonica si possono attivare altri apparecchi, quali telefoni cordless, segreterie telefoniche, modem o contascatti.

 Il prodotto, comunque venga collegato alla linea telefonica (PSTN o PABX), utilizzando gli accessori originali in dotazione, non altera le caratteristiche funzionali dell'impianto preesistente ponendosi sempre in parallelo allo stesso.

Collegamento all'apparecchio

All'apparecchio si possono collegare apparecchi aggiuntivi. Inserire il cavo telefonico dell'apparecchio aggiuntivo nella presa **EXT** (collegamento RJ-11) dell'apparecchio.



 Consigliamo di effettuare un collegamento diretto all'apparecchio, poiché così il commutatore fax può funzionare in modo ottimale e controllare gli apparecchi aggiuntivi.

Utilizzo di telefoni aggiuntivi (Easylink)

La funzione Easylink permette di controllare l'apparecchio con telefoni aggiuntivi. Per utilizzare la funzione è necessario impostare i telefoni aggiuntivi sulla selezione in multi-frequenza (toni DTMF); si veda al riguardo anche il manuale d'istruzione del telefono aggiuntivo.

Avvio della ricezione fax


Se sollevando il ricevitore da un apparecchio aggiuntivo si riscontra che sta ricevendo un messaggio fax (fischio o silenzio), si può avviare la ricezione del fax premendo dal telefono aggiuntivo **[*][5]**, oppure dall'apparecchio il tasto **◇**.


Prendere la linea

Se si prende la linea da un telefono aggiuntivo e l'apparecchio continua a squillare o tenta di ricevere dei fax, si può scollegare l'apparecchio dalla linea. Premere **[*][*]** sul telefono aggiuntivo.

7 Assistenza


Sostituire le cartuccia toner

 Utilizzare esclusivamente materiali di consumo originali. Questi materiali sono reperibili presso negozi specializzati Telecom Italia. Materiali di consumo non originali possono danneggiare l'apparecchio.


 Seguire le istruzioni riportate sull'imballaggio dei materiali di consumo.


Per poter ricevere, copiare o stampare documenti, è necessario che nell'apparecchio sia inserita una cartuccia di toner. Con l'apparecchio viene fornita anche una cartuccia iniziale. La memoria di livello per questa cartuccia iniziale è già stata impostata in fabbrica. Non caricare quindi la cartuccia iniziale con una scheda Plug'n'Print. Per tutte le cartucce toner successive che saranno inserite nell'apparecchio, sarà necessario caricare la memoria di livello con la scheda Plug'n'Print fornita con la cartuccia.

1 Aprire il coperchio afferrando **entrambe** le guide dei documenti e ribaltare il coperchio all'indietro.




2 Rimuovere la cartuccia toner vecchia afferrandola per la scanalatura al centro e tirando verso l'alto.





 Togliere la cartuccia del toner con cautela dall'apparecchio in modo da evitare la fuoriuscita di polvere di toner. Prestare attenzione a dove si appoggia la cartuccia; la polvere di toner potrebbe uscire e sporcare la base d'appoggio.

Conservare le cartucce di toner già iniziate o esaurite nell'imballaggio originale o in un sacchetto di plastica, evitando così la fuoriuscita di polvere di toner. Restituire le cartucce usate al rivenditore o a un centro di raccolta e smaltimento. Non gettare mai cartucce di toner nel fuoco. Tenere le cartucce di toner lontano dalla portata dei bambini.


 Non aprire mai la cartuccia del toner. Nel caso in cui uscisse del toner, evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Non inalare polvere di toner libera. Rimuovere la polvere con acqua fredda sia dai vestiti che dagli oggetti; l'acqua calda fisserebbe il toner.

- 3** Togliere la cartuccia toner nuova dall'imballaggio.
- 4** Togliere la pellicola protettiva nera e l'eventuale altro materiale d'imballaggio, **ma non ancora la striscia di protezione della cartuccia**.
- 5** Agitare ripetutamente la cartuccia toner nuova per distribuire uniformemente il toner e migliorare così la qualità di stampa.
- 6** **Solo dopo questa operazione preliminare**, sfilare completamente la striscia protettiva che si trova sul lato sinistro della cartuccia.



 Non scuotere più la cartuccia dopo aver rimosso le strisce protettive, per evitare la fuoriuscita di polvere di toner, per evitare la fuoriuscita di polvere di toner.


7 Inserire la cartuccia toner nuova nell'apparecchio. Spingere la cartuccia completamente in posizione.



- 8** Chiudere il coperchio. Accertarsi che il coperchio s'innesti bene sui due lati.
- 9** Sul display compare **SOSTIT CARTUCCE?**. Confermare con **OK**.



- 10** Attendere fino a che compare l'indicazione **INSERISCI SCHEDA**. Spingere la scheda Plug'n'Print della cartuccia toner nuova con i contatti rivolti verso sinistra nello slot a sinistra del vassoio portacarta.









 Nel caso in cui sul display comparisse il messaggio d'errore **SCHD ILLEGGIBILE**, è probabile che sia stata inserita in modo sbagliato la scheda Plug'n'Print. I contatti devono essere rivolti verso sinistra, quando si introduce la scheda nell'apparecchio.



- 11** Il caricamento della cartuccia può richiedere qualche secondo. Terminato il processo, sul display compare: **AZIONE TERMINATA / RIMUOVERE SCHEDA**.
- 12** Sfilare la scheda Plug'n'Print dall'apparecchio.




 Il processo di caricamento può essere interrotto in qualunque momento premendo il tasto . Però per ogni cartuccia nuova è necessario caricare la memoria di livello.





Riavviare il processo di carica

- 1 Premere **OK**,   e **OK**.
- 2 Con  /  selezionare **NUOVO NERO**.
- 3 Confermare con **OK**.
- 4 Con  /  selezionare **SI**. Dopo alcuni secondi l'apparecchio chiede di inserire la scheda Plug'n'Print.

 Se il livello del toner nella cartuccia è basso, ogni volta che si apre e chiude il coperchio sul display compare la domanda **NERO=NUOVA?**. Se non è stata inserita la cartuccia nuova, premere . Se è stata inserita una cartuccia nuova, premere **OK** e seguire le istruzioni descritte sopra.

Visualizzazione del livello di toner


 Quando si inserisce una cartuccia di toner nuova, è necessario caricare la memoria di livello dell'apparecchio utilizzando la scheda Plug'n'Print fornita con la cartuccia. L'apparecchio registra quanto toner viene consumato per ciascuna stampa e calcola quindi il livello residuo della cartuccia. Il livello indicato è affidabile solo se ogni cartuccia di toner nuova viene caricata con la scheda Plug'n'Print fornita.

- 1 Premere **OK**,   e **OK**.
- 2 Selezionare con  /  **CAPAC. CARTUC.**
- 3 Confermare con **OK**. Il livello della cartuccia viene visualizzato in percentuale, compresa tra 100 percento (pieno) e 0 percento (vuoto).


Rimozione di inceppamenti di carta


L'apparecchio è provvisto di sensori che consentono di individuare rapidamente eventuali inceppamenti di carta o documenti. Se si verifica un guasto, si ha l'arresto immediato del caricamento della carta o del documento.

- 1 Aprire il coperchio afferrando entrambe le guide dei documenti e ribaltare il coperchio all'indietro.




- 2 È possibile che sia necessario rimuovere la cartuccia del toner per arrivare alla carta.



 Togliere la cartuccia del toner con cautela dall'apparecchio in modo da evitare la fuoriuscita di polvere di toner. Prestare attenzione a dove si appoggia la cartuccia; la polvere di toner potrebbe uscire e sporcare la base d'appoggio.

- 3 Estrarre con cautela la carta.



⚠ In caso di inceppamento della carta, non estrarla mai dall'apparecchio con forza e comunque maneggiarla con cautela. Può darsi che il toner sulla stampa non si sia ancora fissato completamente e potrebbero sollevarsi polveri di toner. Non inalare polvere di toner libera. Rimuovere la polvere con acqua fredda sia dai vestiti che dagli oggetti; l'acqua calda fisserebbe il toner.


- 4 Riposizionare la cartuccia del toner e chiudere il coperchio. Accertarsi che il coperchio si agganci completamente sui due lati.

💡 Se il livello del toner nella cartuccia è basso, ogni volta che si apre e chiude il coperchio sul display compare la domanda **NERO=NUOVA?**. Se non è stata inserita la cartuccia nuova, premere **✓**. Se è stata inserita una cartuccia nuova, premere **OK**, e caricare la memoria di livello dell'apparecchio (vedi anche il capitolo Sostituire le cartucce toner, pagina 22).

Rimozione di documenti inceppati

Se si verificasse l'inceppamento di un documento nella parte anteriore della macchina:

- 1 Ribaltare il pannello verso l'alto fino a farlo scattare in posizione.
- 2 Sfilare con cautela la carta o il documento tirando in avanti.




- 3 Chiudere il pannello.

Pulizia

⚠ Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente. Utilizzare un panno morbido, non sfilacciato. Non utilizzare detergenti liquidi o facilmente infiammabili, quali spray, abrasivi, lucidanti, alcool, eccetera. Non consentire che l'umidità penetri all'interno dell'apparecchio.

- 1 Ribaltare il pannello verso l'alto fino a farlo scattare in posizione.
- 2 Strofinare con un panno morbido e asciutto e che non lascia peli il vetro dello scanner che si trova dietro i rullini guida della carta.



- 3 Chiudere il pannello.

Guida rapida

Qualora si riscontrasse un problema che non può essere risolto con le descrizioni contenute in questo manuale (vedi anche la guida seguente), procedere come segue.

- 1 Staccare la spina di corrente.
- 2 Attendere almeno dieci secondi e inserire di nuovo la spina nella presa.
- 3 Se l'errore dovesse ripetersi, rivolgersi al rivenditore di fiducia. Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

Problemi con la trasmissione fax	Cause / Soluzioni
Nessuno invio di fax Nessun segnale di libero premendo il tasto di ascolto amplificato	Controllare l'installazione dell'apparecchio. Verificare se l'apparecchio è stato correttamente connesso alla rete elettrica. Collegare il cavo telefonico alla presa contrassegnata LINE . Inserire la spina telefonica nella presa telefonica di rete. Se possibile, verificare l'apparecchio collegandolo ad un'altra linea telefonica. Seguire le istruzioni visualizzate sul display.
Le trasmissioni fax vengono interrotte costantemente.	Provare ad inviare manualmente il fax: Premere A.A. , quindi selezionare il numero. Se il destinatario ha installato una segreteria telefonica, attendere il suono di avviso. Premere ◇ . Può darsi che l'apparecchio del destinatario non sia pronto alla ricezione.
Non è possibile inviare un fax ad un numero	Telefonare al numero in questione e verificare se è veramente un numero di fax e se l'apparecchio collegato è pronto alla ricezione (fischio o silenzio). Si può scegliere l'ascolto amplificato (pagina 13).
I documenti inviati arrivano con qualità scarsa.	Modificare la risoluzione. Controllare l'apparecchio facendo una copia del documento. Se l'apparecchio è a posto, può darsi che sia difettoso l'apparecchio fax dell'altro utente. Verificare lo scanner stampando l'elenco delle funzioni (premere i , 1 e OK). Se l'elenco delle funzioni viene correttamente stampato è probabile che lo scanner debba essere pulito o che sia guasto. Pulire lo scanner.
Nessuna ricezione di fax	Verificare se è impostata la modalità di ricezione manuale dei fax. Le trasmissioni fax non saranno rilevate automaticamente dall'apparecchio (pagina 20).
Dal telefono aggiuntivo si avverte un fischio o assenza di segnali.	La chiamata è una trasmissione fax. Premere ◇ sull'apparecchio. Premere *5 sul telefono aggiuntivo. Riagganciare il microtelefono.

Problemi con stampa	Cause / Soluzioni
Nessuna stampa La stampa si interrompe.	Inceppamento della carta o dei documenti, carta o cartuccia toner esaurita. Seguire le istruzioni visualizzate sul display.
La copia è bianca o il destinatario del fax riceve un foglio vuoto	Inserire il documento nell'apposito vassoio con la parte scritta rivolta verso il basso.
L'apparecchio stampa strisce bianche durante la stampa.	Pulire il tamburo della cartuccia del toner con un panno morbido. Pulire lo scanner (vedi anche il capitolo Pulizia, pagina 24).
L'apparecchio stampa strisce nere durante la stampa.	La cartuccia del toner è danneggiata e deve essere sostituita. Utilizzare esclusivamente materiali di consumo originali.

Problemi con stampa	Cause / Soluzioni
L'apparecchio emette dei rumori durante la stampa	La cartuccia del toner è quasi esaurita e deve essere sostituita. Utilizzare esclusivamente materiali di consumo originali.
I fax ricevuti e le copie sono troppo chiare.	L'apparecchio del trasmettitore non è impostato in maniera ottimale. Se anche la copia risulta troppo chiara, il toner è quasi completamente esaurito e deve essere sostituito. Utilizzare esclusivamente materiali di consumo originali.

8 Glossario

Apparecchi aggiuntivi

All'apparecchio fax possono essere collegati in serie o in parallelo altri apparecchi, quali segreterie telefoniche, telefoni, contascatti o modem di computer. Collegati in parallelo significa che gli apparecchi sono collegati ad un'altra presa telefonica della stessa linea. Se gli apparecchi sono invece collegati alla presa esterna dell'apparecchio fax, sono collegati in serie. Il commutatore fax dell'apparecchio può controllare e comandare solo apparecchi collegati in serie.

Broadcast

vedi Invio di circolari

Call-by-Call

Selezione del gestore telefonico per ogni chiamata. È possibile effettuare conversazioni telefoniche utilizzando diversi gestori privati. Inserendo numeri di preselezione prima del numero telefonico vero e proprio, ad ogni conversazione si può scegliere un gestore diverso, senza dover stipulare un contratto.

CCITT

Comite Consultatif International Téléphonique et Télégraphique (precursori della ITU/Unione Internazionale delle Telecomunicazioni)

CE

Conformità Europea

Centralino

I centralini sono diffusi nelle grandi aziende. Anche impianti ISDN privati possono funzionare come centralini. Per poter prendere la linea sulla rete telefonica pubblica da un centralino, è necessario inserire un numero o una lettera prima del numero vero e proprio; nella maggior parte dei casi si tratta dello zero (vedi anche Prefisso).

Chain Dialling

vedi Concatenamento di numeri

CNG

Calling Signal (vedi Segnale Fax)

Codifica

I dati di invio fax vengono codificati e compressi per effettuare la trasmissione. Lo standard minimo è MH (Modified Huffman). Le procedure di codifica migliori sono MR (Modified Read) o MMR (Modified Modified Read).

Collegamento parallelo

vedi Apparecchi aggiuntivi

Collegamento seriale

vedi Apparecchi aggiuntivi

Commutatore fax

Il commutatore fax verifica le chiamate in arrivo e controlla la modalità di squillo dell'apparecchio fax. In base al modo selezionato, i fax trasmessi possono essere ricevuti in automatico o in manuale.

Concatenamento di numeri (= Chain Dialling)

Le voci della rubrica telefonica, le cifre e i numeri della lista di riselectone o della lista delle chiamate ricevute inseriti manualmente possono essere associati tra loro e modificati liberamente, comunque prima di iniziare la procedura di selezione. Se, ad esempio, è stato memorizzato come voce della rubrica telefonica il numero di prefisso di un gestore telefonico (Call-by-Call), selezionare questa voce e inserire il numero telefonico desiderato manualmente, oppure selezionare un altro numero dalla rubrica, dalla lista di riselectone o delle chiamate ricevute.

DTMF

Dual Tone Multi Frequency (vedi Selezione in multifrequenza)

Easylink

Con la Funzione Easylink vengono attivate altre opzioni aggiuntive per la gestione di apparecchi esterni collegati alla stessa linea telefonica dell'apparecchio (avvio della ricezione fax, prendere la linea, vedi Apparecchi aggiuntivi). Per utilizzare la funzione è necessario impostare i telefoni aggiuntivi su selezione in multifrequenza (toni DTMF).

ECM

Error Correction Mode (vedi Riduzione errori di trasmissione)

Fase di preriscaldamento

Normalmente l'apparecchio si trova in modalità risparmio energetico (vedi Modo risparmio energetico). Nella fase di preriscaldamento l'apparecchio scalda l'unità di stampa fino a che questa raggiunge la temperatura operativa necessaria e può stampare la copia o il fax.

Giornale

Il giornale contiene i dati delle ultime trasmissioni, siano queste telefonate, fax o messaggi SMS ricevuti o inviati. Il giornale può essere stampato in determinati momenti o manualmente.

Gruppi fax

Gli apparecchi fax si suddividono in gruppi fax standardizzati a livello internazionale, a seconda della velocità e del tipo di trasmissione che supportano. Due apparecchi di due gruppi diversi possono essere messi in comunicazione se viene selezionata la velocità di trasmissione minore in comune. La velocità viene rilevata durante l'handshake (vedi Handshake). I gruppi fax da 1 a 3 sono apparecchi fax analogici. I gruppi 1 e 2 ormai non sono quasi più utilizzati; prevalgono i fax del Gruppo 3, che hanno una velocità di trasmissione da 9.600 a 33.600 bps. I fax del Gruppo 4 sono apparecchi digitali che funzionano solo su impianti ISDN. Questi fax hanno una velocità di trasmissione massima di 64.000 bps.

Handshake

L'handshake è la fase di avviamento e distacco di una trasmissione fax. Dopo aver instaurato la connessione, gli apparecchi fax verificano l'appartenenza al gruppo e le caratteristiche di prestazione, quali riduzione o scale di grigio. Terminata la trasmissione, l'apparecchio ricevente conferma l'arrivo prima di scollegare la linea (vedi Gruppi fax).

Hardmodem

L'hardmodem è un modem fisso installato internamente al computer. Contrariamente ai softmodem, le caratteristiche e le funzioni degli hardmodem sono fisse non possono essere modificate (vedi Softmodem, vedi Modem).

Identificazione del mittente (= Intestazione)

Sul margine laterale di ogni fax ricevuto compaiono il numero di telefono e il nome del mittente, la data e l'ora di trasmissione del fax.

Indicatore di data e ora

Nell'intestazione di ogni fax ricevuto compare l'indicazione esatta di data e ora di ricezione. La memoria tampone dell'apparecchio fax assicura che vengano stampati sempre i dati giusti, anche dopo un'interruzione di alimentazione elettrica. In questo modo si può certificare quando il fax è arrivato.

Invio di circolari (= Broadcast)

Con questa funzione si possono inviare fax o SMS a più destinatari.

ISDN

Integrated Services Digital Network

ITU

International Telecommunications Union (organizzazione della UNO)

LCD

Liquid Crystal Display (display a cristalli liquidi)

LED

Light Emitting Diode (diodo luminoso)

Memoria

Se finisce la carta o il toner nell'apparecchio, l'apparecchio memorizza le trasmissioni fax in arrivo.

Memoria di livello

La memoria di livello toner dell'apparecchio si ricarica con la scheda Plug'n'Print fornita con ogni cartuccia di toner nuova. L'apparecchio registra quanto toner viene consumato per ciascuna stampa e calcola quindi il livello residuo della cartuccia. Il livello indicato è affidabile solo se ogni cartuccia di toner nuova viene caricata con la scheda Plug'n'Print fornita.

MH

Modified Huffman (procedura di codifica per fax, vedi Codifica)

MHC

Modified Huffman Code (procedura di codifica per fax, vedi Codifica)

MMR

Modified Modified Read (procedura di codifica per fax, vedi Codifica)

Modem

Un modem converte i segnali digitali del computer in segnali acustici e viceversa. Le linee telefoniche analogiche trasmettono solo segnali acustici e non segnali digitali (vedi Hardmodem, vedi Softmodem).

Modo risparmio energetico

L'apparecchio si trova normalmente in modalità di risparmio energetico. Quando arriva un fax o si vuole stampare una copia, l'apparecchio commuta automaticamente dal modo risparmio energetico al modo operativo.

MR

Modified Read (procedura di codifica per fax, vedi Codifica)

MRC

Modified Read Code (procedura di codifica per fax, vedi Codifica)

PABX

Private Automatic Branch Exchange (vedi anche Centralino)

Pausa di selezione

Numeri di teleselezione o numeri telefonici con sub-indirizzi/prefissi richiedono eventualmente l'aggiunta di una pausa di selezione per evitare selezioni troppo rapide e l'interruzione del collegamento. La seconda parte del numero verrà selezionata dopo una breve pausa.

Polling

vedi Richiamo fax

Prefisso

Il prefisso è il numero o la lettera che deve essere inserita prima del numero telefonico vero e proprio quando si chiama da un apparecchio telefonico di un centralino per poter prendere la linea sulla rete telefonica pubblica (vedi anche Centralino).

Procedura di selezione in multifrequenza

vedi Selezione in multifrequenza

PSTN

Public Switched Telephone Network (vedi anche Centralino)

RAM

Random Access Memory (memoria di lavoro)

Richiamo di fax

Se è attivato il richiamo di fax, è possibile richiamare un documento da un altro apparecchio fax. Per il richiamo di fax da un'azienda grande in cui sono attivi più servizi di richiamo, è possibile inserire anche sottoindirizzi/numeri di selezione diretta. In questo caso sarà necessario inserire una pausa di selezione tra il numero di fax e il sottoindirizzo (vedi Pausa di selezione).

Riduzione degli errori di trasmissione (ECM)

Riduce gli errori di trasmissione che possono verificarsi quando le linee non funzionano bene, e quindi accorcia la durata delle trasmissioni. I due apparecchi fax collegati devono supportare la ECM.

Risoluzione

Numero di punti stampati per pollice (dpi). Per le trasmissioni fax sono disponibili le risoluzioni Normale, Alta, S.Alta e Foto. Per la copia sono disponibili le risoluzioni Veloce, Qualità e Foto. Maggiore è la risoluzione, più a lungo dura la trasmissione.

RJ-11

Registered Jack 11 (anche spinotto "Western", spina telefonica standard)

Scansione

Lettura di un documento nella memoria del fax o del computer, per poterlo poi inviare, copiare o modificare.

Scheda Plug'n'Print

Scheda chip con la quale si imposta il livello di consumo nella memoria toner su Pieno, dopo aver inserito materiali di consumo nuovi.

Segnale fax, tono CNG (= Calling Signal)

Il tono inviato da un apparecchio fax per avvertire che è in corso una trasmissione fax. Dal tono CNG il commutatore fax dell'apparecchio riconosce che è in arrivo una chiamata fax e ne avvia la ricezione.

selezione decadica

Una procedura di selezione utilizzata nelle reti telefoniche di vecchio tipo. Per ogni cifra selezionata si avverte un tic (vedi Selezione in multifrequenza).

Selezione diretta

Numero utilizzato per chiamare direttamente un determinato collegamento di un centralino

Selezione in multifrequenza

In molti paesi la selezione in multifrequenza ha sostituito la selezione decadica, con la quale per ogni cifra veniva trasmesso un numero corrispondente di impulsi. Nella selezione in multifrequenza ad ogni tasto è assegnato un tono specifico (cosiddetti toni DTMF).

Softmodem

Nell'apparecchio non è incorporato alcun modem fisso. È un programma che in caso di necessità svolge la funzione di modem e accede alla memoria operativa (RAM) dell'apparecchio. Le caratteristiche e le funzioni del softmodem possono essere modificate in base a ciascuna programmazione (vedi Hardmodem, vedi Modem).

TWAIN

(Tool Without an Interesting Name) Il driver TWAIN dello scanner consente di accedere all'apparecchio da qualsiasi applicazione che supporti questo standard e scansionare i documenti.

USB

Universal Serial Bus (collegamento a computer)

Velocità di trasmissione

La CCITT/ITU ha pubblicato norme internazionali per la trasmissione dati su linea telefonica. Tutte le sigle iniziano con V, ecco perché si parla di standard V. Le velocità di trasmissione più importanti per le trasmissioni fax sono: V.17 – 7.200 – 14.400 bps, V.21 – max. 300 bps, V.22 – max. 1.200 bps, V.22 bis – max. 2.400 bps, V.27 ter – max. 4.800 bps, V.29 – max. 9.600 bps, V.32 bis – max. 14.400 bps, V.34 – max. 33.600 bps.

9 Allegato

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (L x A x P)	370 x 200 x 330 mm
Peso	7,25 kg
Alimentazione elettrica	220-240 V - / 50-60 Hz
Potenza assorbita	
Modalità stand-by	< 8,5 W
Trasmissione	< 17 W
In ricezione	< 20 W
Condizioni ambiente consigliate	5-35 °C
Umidità relativa	15-85 % (senza condensa)
Tipo di collegamento	PSTN · PABX

Conformità alle normative

Sicurezza	EN 60950-1
Emissione	EN 55022 Classe B
.....	EN 61000-3-2
.....	EN 61000-3-3
Immunità	EN 55024

Scanner

Tipo	Bianco-nero · 256 scale di grigi
Ampiezza scansione	210 mm
Risoluzione orizzontale	8 punti/mm
Risoluzione verticale	Standard: 3,85 linee/mm
.....	Alta: 7,7 linee/mm
.....	S-Alta: 15,4 linee/mm
Velocità	6 secondi/A4

Stampante

Tipo	Stampante laser Classe 1
Tempo di riscaldamento	circa 15 secondi
Larghezza	200 mm
Risoluzione	600 dpi
Velocità	fino a 16 pagine/minuto

Memoria

Rubrica telefonica	fino a 200 voci
Messaggi fax fino a 150 pagine (lettera di testo standard)

Carta

Capacità	250 fogli
Formato	A4 · 210 x 297 mm
Spessore	0,08-0,12 mm
Peso	60-90 g/m ²

Vassoio inserimento documenti

Capacità	20 fogli
Larghezza	218 mm
Lunghezza	600 mm

Fax

Tipo	Gruppo 3
Compatibilità	ITU-T T.30
Compressione dati	MH · MR · MMR
Velocità di trasmissione	14.400 bps

Copiatrice

Tipo	Bianco-nero · 64 scale di grigi
Risoluzione	Veloce: 200 x 200 dpi
.....	Qualità: 400 x 200 dpi
.....	Foto: 400 x 200 dpi
Copie multiple	fino a 99 pagine

Con riserva di apportare modifiche alle specifiche tecniche senza preavviso.



Il marchio CE conferma che il prodotto risponde alle norme vigenti dell'Unione Europea.



Informazione agli utenti

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti)

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Questo manuale di istruzioni per l'uso è stato stampato su carta riciclata sbiancata senza cloro, in conformità agli standard più avanzati in materia di compatibilità ambientale. La confezione di cartone utilizzata e il cartone e la carta che protegge l'apparecchio lateralmente possono essere smaltiti come carta usata. Le pellicole di plastica possono essere destinate al riciclaggio o smaltite con i rifiuti, secondo le indicazioni del rispettivo paese.

Conformarsi alle leggi in vigore nel proprio paese in relazione alla riservatezza nelle telecomunicazioni e al rispetto della protezione dati.

Questo prodotto è costruito per funzionare con la rete telefonica analogica (PSTN) italiana.

Dichiarazione di conformità CE

in ottemperanza alla direttiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio emessa in data 09/03/99 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità.

La sottoscritta Sagem Communication Austria GmbH, in possesso della certificazione del sistema qualità n.9001.ISO, dichiara sotto la propria responsabilità che:

- il fax modello Hercules è stato sottoposto a tutte le attività previste dalla Direttiva 1999/5/CE ed è quindi conforme alle normative essenziali riguardanti i requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2006/95/CE e quelli di compatibilità elettromagnetica previsti dalla direttiva 2004/108/CE;
- manterrà a disposizione delle autorità competenti la documentazione tecnica per almeno 10 anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo lotto;
- il fax Hercules è conforme alle seguenti norme e regole tecniche europee:

EN 60950-1:2001 + A11:2004

EN 55022:2006 class B

EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005

ES 203 021-1 V2.1.1

ES 203 021-2 V2.1.2

ES 203 021-3 V2.1.2

Sagem Communication Austria GmbH è l'unica responsabile dell'immissione del Hercules sul territorio della Comunità Europea e del rispetto della Direttiva 1999/5/CE di fronte alla Legge ed alle Autorità Comunitarie preposte alla sorveglianza del mercato.

Sagem Communication Austria GmbH

